

## PURE® TILES: PLAATSING

### ZONDER VOEG

Gebruik liefst een flexlijm, tegellijm of TEC 7. Veeg overtollige lijm meteen weg met een zachte doek. Gebruik geen producten om cementsluier te verwijderen.

Opgelet bij het plaatsen zonder voeg: hou er rekening mee dat de maten van ambachtelijke tegels een beetje kunnen afwijken. De charme van dit product zijn juist deze ongelijkheden qua maat en kleur!

### MET VOEG

#### ENKELE TIPS:

1. Gebruik voldoende water en oefen niet te veel druk uit bij het voegen,
2. Verwijder het overtollig voegsel meteen.
3. Gebruik een zachte spons om krassen te voorkomen.
4. Zaag de tegels op maat met een diamantslijpschijf. Let op: als de slijpschijf te hard draait, kan de tegel verhitten.

Bij het verzagen van de tegels kunnen scherpe randen ontstaan. Om de snijranden weg te werken raden wij aan om een sierkader te plaatsen indien nodig.

Plaats je de tegels in de buurt van een warmtebron? Voorzie dan enkele millimeters speling, zo heeft het metaal de ruimte om uit te zetten.

**BELANGRIJK:** Vooraleer je begint met de plaatsing van de tegels, raden wij aan om alle dozen uit te pakken en de tegels te mengen omdat de tegels kleurschakeringen kunnen vertonen. Zo verkrijg je het mooiste resultaat wat kleur betreft.

## PURE® TILES: ONDERHOUD

Zoals alle Pure® materialen, hebben ook de Pure® Tiles een Living Finish. Ze gaan dus ook patineren.

#### Behandeling van Ruw Metaal en Ruw Brons:

Omdat de tegels vaak geplaatst worden op plaatsen die veel te verduren krijgen, raden wij aan om de tegels een aantal keer per jaar te behandelen met een transparante boenwas of bijenwas. Hierdoor wordt het materiaal verzadigd en gaat het minder snel vlekken en spatten absorberen.

Breng de transparante boenwas meteen aan na plaatsing. Wanneer de waslaag gedroogd is, kan je de overtollige laag verwijderen met een zachte spons en wat water.

**Dit is niet nodig bij Verouderd IJzer, Ruw Brons Gepolijst, Wit Brons en Mat Wit Brons.**

*Het volstaat de tegels regelmatig te reinigen met een zachte, vochtige doek. Vetspatten en kalkaanslag haal je zo weg met een zachte doek en wat azijn. Verwijder de vlekken meteen. Bij hardnekkige vlekken kan je aceton gebruiken.*

FR



## PURE® TILES: POSE

### **AVEC JOINT**

Utilisez de préférence une colle flexible pour carrelages ou TEC 7. Essuyez immédiatement tout excédent de colle à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas des produits pour éliminer le voile de ciment.

Si vous optez pour une pose sans joint : veuillez noter que les dimensions des carreaux artisanaux peuvent varier légèrement. Le charme de ce produit réside précisément dans ces inégalités de taille et de couleur !

### **SANS JOINT**

QUELQUES CONSEILS :

1. Utilisez suffisamment d'eau et n'appliquez pas une pression trop importante lors du rejointoiement.
2. Éliminez immédiatement tout excédent de produit de jointoyage.
3. Utilisez une éponge douce pour éviter les rayures.
4. Sciez les carrelages à la taille appropriée à l'aide d'une disqueuse (disque diamanté).  
Veuillez à ce que le disque ne tourne pas trop vite, car le carrelage risquerait de s'échauffer.

Des arêtes vives peuvent apparaître lors de la découpe des carrelages. Pour éliminer les arêtes de découpe, nous vous recommandons de placer un cadre décoratif si nécessaire.

Vous envisagez la pose des carrelages à proximité d'une source de chaleur ? Prévoyez quelques millimètres de jeu pour que le métal ait suffisamment de place pour se dilater.

**IMPORTANT:** Avant de commencer la pose des carrelages, nous vous recommandons de déballer toutes les caisses et de mélanger les carrelages, car ils peuvent présenter des variations de couleur. Vous obtiendrez ainsi le meilleur résultat en termes de couleur.

## PURE® TILES ENTRETIEN

Comme tous les matériaux Pure®, les carreaux Pure® Tiles ont un living finish. Ils vont donc aussi se patiner.

### Traitement du Métal Brut et du Bronze Brut :

Étant donné que les carreaux sont souvent placés dans des endroits soumis à un usage intensif, nous recommandons de les traiter plusieurs fois par an avec une encaustique transparente ou avec de la cire d'abeille. Cela sature le matériau et le rend moins susceptible d'absorber les taches et les éclaboussures. Appliquez l'encaustique transparente immédiatement après la pose. Une fois que la couche de cire est sèche, vous pouvez éliminer l'excédent avec une éponge douce et un peu d'eau.

**Ceci n'est pas nécessaire pour le Fer vieilli, le Bronze Brut poli, le Bronze Blanc et le Bronze Blanc Satiné.**

*Il suffit de nettoyer régulièrement les carreaux avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez éliminer les éclaboussures de graisse et les dépôts calcaires avec un chiffon doux et un peu de vinaigre. Éliminez immédiatement les taches. Vous pouvez utiliser de l'acétone pour les taches tenaces.*

UK



## PURE® TILES: INSTALLATION

### WITH GROUT

If possible, use a flexible adhesive, tile adhesive or TEC 7. Wipe off any surplus adhesive immediately with a soft cloth. Do not use any products for removing cement residues.

N.B. when laying tiles without grout lines: remember that traditional tiles can vary slightly in size. It is precisely this unevenness in size and colour that creates this product's charm!

### WITHOUT GROUT

A FEW TIPS:

1. Use sufficient water and don't apply too much pressure when grouting,
2. Remove excess grout immediately.
3. Use a soft sponge to prevent scratches.
4. Cut the tiles to size with a diamond cutter. Note: if the diamond cutter is rotating too fast, it may heat the tile.

When cutting tiles, you could create sharp edges. To eliminate these, we advise using decorative edging if necessary.

Installing tiles near a source of heat? Allow a few millimetres for movement so that the metal has room to expand.

**IMPORTANT:** Before you begin your tiling project, we recommend unpacking all of your boxes and mixing the tiles as there may be slight differences in colour/ shades. This will ensure the best colour results.

## PURE® TILES MAINTENANCE

Like all Pure® materials, Pure® Tiles have a Living Finish, which means they will develop a patina.

### Treatment of Raw Metal and Raw Bronze:

since the tiles are often laid in areas with a lot of wear, we advise you to treat the tiles with a transparent floor polish or beeswax once a year. This will saturate the material, which will then be slower to absorb stains and splashes. Apply the transparent floor wax immediately after laying the tiles. Once the wax coating is dry, you can remove any surplus coating with a soft sponge and a little water.

**This is not necessary for Aged Iron, Raw Bronze Polished, White Bronze or Satin White Bronze.**

*All you need to do is clean the tiles regularly with a soft damp cloth. Splashes and limescale build-up can be easily removed with a soft cloth and a little vinegar. Remove stains immediately. You can use acetone for tough stains.*

D



## PURE® TILES: VERLEGUNG

### MIT FUGE

Verwenden Sie vorzugsweise einen Flexkleber, Fliesenkleber oder TEC 7. Entfernen Sie überflüssigen Kleber sofort mit einem weichen Lappen. Verwenden Sie keine Produkte, um den Zementschleier zu entfernen.

Achtung bei fugenloser Verlegung: Beachten Sie, dass handwerklich hergestellte Fliesen abweichende Abmessungen haben können. Gerade diese unterschiedlichen Abmessungen und Farben sind es, die das Produkt auszeichnen!

### OHNE FUGE

EINIGE TIPPS:

1. Verwenden Sie ausreichend Wasser und üben Sie beim Fugen nicht zu viel Druck aus.
2. Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse sofort.
3. Verwenden Sie einen weichen Schwamm, um Kratzer zu vermeiden.
4. Sägen Sie die Fliesen mit einer Diamantschleifscheibe auf das gewünschte Maß. Achtung: Wenn sich die Schleifscheibe zu schnell dreht, kann sich die Fliese erhitzen.

Beim Sägen der Fliesen können scharfe Ränder entstehen. Um die Schnittländer zu beseitigen, empfehlen wir, falls erforderlich, einen Zierrahmen anzubringen.

Bringen Sie die Fliesen in der Nähe einer Wärmequelle an? Dann lassen Sie einen kleinen Zwischenraum von einigen Millimetern, damit sich das Metall ausdehnen kann.

**WICHTIG:** Bevor Sie die Fliesen anbringen, empfehlen wir, alle Kartons auszupacken und die Fliesen zu vermischen, weil die Fliesen Farbschattierungen aufweisen können. So erhalten Sie das schönste Farbergebnis.

## PURE® TILES: PFLEGE

Wie alle Pure® Materialien haben auch die Pure®Tiles ein Living Finish. Sie werden deshalb eine Patina bilden.

### Behandlung von Rohes Metall und Rohe Bronze:

Weil die Fliesen oft an stark beanspruchten Stellen verlegt werden, empfehlen wir, die Fliesen jährlich einige Male mit transparentem Bohnerwachs oder Bienenwachs zu behandeln. Dadurch wird das Material gesättigt und wird es weniger schnell Flecken und Spritzer absorbieren. Tragen Sie das transparente Bohnerwachs sofort nach der Verlegung auf. Wenn die Wachsschicht getrocknet ist, können Sie die überflüssige Schicht mit einem weichen Schwamm und etwas Wasser entfernen.

**Bei Dunkel Eisen, Rohe Bronze Poliert, Weissbronze und Weissbronze Satiniert ist dies nicht erforderlich.**

*Es reicht aus, die Fliesen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Lappen zu reinigen. Fettspritzer und Kalkablagerungen können leicht mit einem weichen Lappen und etwas Essig entfernt werden. Entfernen Sie die Flecken sofort. Sie können Aceton für hartnäckige Flecken verwenden*